Peindre à la bombe aérosol

La peinture à la bombe aérosol est assez proche de celle au pistolet Comme les autres, les peintures en aérosol existent avec un aspect brillant, satiné ou mat. Il existe aussi une très large gamme de peintures ayant des usages spécifiques ou des aspects particuliers : noir ferronnerie, vert table de ping-pong, blanc électroménager, vert Jeep, hautes températures (pour pots d'échappement, tuyaux de poêle…), pare-chocs en plastique, sous-couche antirouille, aspect martelé, etc.

1

2

3

1. Installer l'objet à peindre de façon à protéger le pourtour des projections, et préparer sa surface.

2. Agiter énergiquement la bombe pour mélanger la peinture avec le gaz propulseur.

3. Faire un essai de pulvérisation sur un carton ou un papier.

4. Appliquer la peinture en voile léger en déplaçant l'aérosol à une vingtaine de centimètres de la surface à peindre.

5. Ne jamais "stationner" sinon il y a des coulures !

6. Laisser sécher ; en général, quelques minutes suffisent. Appliquer une seconde couche et, au besoin, une troisième.

7. Après le travail, retourner la bombe et pulvériser sur un papier. Cette opération nettoie la buse de projection et évite qu'elle ne soit bouchée lors d'une prochaine utilisation.

4

5

6

7