

Poser des poutres en polyuréthane



Un plafond plat et lisse peut paraître bien triste... en particulier pour ceux qui ont envie d'un décor rustique avec des poutres apparentes. La pose de vieilles poutres de récupération est parfois possible, souvent très difficile — voire totalement impossible — mais toujours coûteuse, parce qu'encaster des poutres dans des murs existants est délicat et entraîne de gros travaux.

Les poutres décoratives en polyuréthane apportent une solution beaucoup plus économique et plus facile à mettre en œuvre. Elles peuvent avoir néanmoins un aspect authentique dû tant à leur forme moulée sur de

véritables poutres, qu'à leur teinte patinée à l'ancienne. Nous avons réalisé un décor très classique, qui est celui des plafonds traditionnels en bois avec une poutre centrale et des soliveaux perpendiculaires.

POSER LES POUTRES

L'habillage d'un plafond à l'ancienne avec des poutres en polyuréthane est facile, parce que les éléments sont à la fois rigides et très légers, et qu'ils se posent par collage. Seules conditions pour obtenir un décor parfait : faire un tracé esthétique avec une répartition régulière des poutres, réaliser des découpes très précises et soigner le

jointoiment des poutres entre elles ou avec les murs. Différents produits complémentaires sont souvent vendus avec les poutres : mastic de rebouchage, teinture, colle de fixation, etc.



1. Tracer avec précision l'emplacement de la poutre centrale.

2. Après des mesures précises, découper la poutre à la scie égoïne. Deux planchettes maintenues par des serre-joints servent de guide afin de scier parfaitement droit.

3. Encoller les bords de la poutre creuse au mastic de fixation.

4. Positionner la poutre suivant le tracé. Appuyer fermement pour que de la colle se dépose sur le plafond. Retirer la poutre. Attendre 5 minutes, repositionner la poutre en pressant.

5. Caler la poutre par des tasseaux pendant quelques heures, jusqu'à séchage complet du mastic-colle.

6. Tracer aussi précisément les emplacements des soliveaux. Afin d'avoir un espacement parfaitement régulier, réaliser un gabarit avec un morceau de tasseau coupé à la bonne longueur.

7. Les soliveaux peuvent être collés au mastic de fixation ou à la colle néoprène.

8. La mise en place doit être faite avec précision. La légèreté des éléments permet la pose par une personne seule, mais il est conseillé de travailler à deux (un à chaque bout de la poutre) pour bien poser la poutre en fonction du tracé.

9. Après séchage, boucher les joints avec le mastic de rebouchage.

10. Lorsque le mastic est sec, le masquer avec la teinture spéciale.

