

# Poser du parquet flottant en dalles



La technique de pose d'un parquet flottant en dalles est assez proche de celle d'un parquet flottant en lames (Voir pages précédentes). Par leur forme carrée, les dalles permettent soit une pose parallèle aux murs de la pièce, soit une pose en diagonale ; cette dernière étant plus délicate à cause des coupes périphériques en biais.

En rénovation, le parquet flottant peut être posé sur des revêtements existants, en particulier de la moquette aiguilletée. Celle-ci sert alors de sous-couche.

## SOL CHAUFFANT

Dans le cas d'un sol chauffant, vérifier que le parquet choisi peut être posé sans dommage. En général, seuls les parquets flottants les plus épais peuvent être utilisés.

1



On pose la première rangée de dalles côté rainure, le long d'un mur droit, en plaçant entre le mur et la dalle des cales de jeu. Prévoir deux cales pour chaque dalle dont un côté est en appui contre le mur ; ainsi la dalle d'angle est en appui sur quatre cales.

## POSE À PARTIR DU CENTRE

Pour des raisons esthétiques, on peut choisir de répartir les coupes de dalles tout autour de la pièce. Dans ce cas, on commence la pose au centre de la pièce. Déterminer le centre en traçant les diagonales au cordeau à poudre. Tracer deux axes perpendiculaires et commencer la pose par quatre dalles posées aux angles des deux axes. Le serrage des dalles est alors délicat, puisqu'elles ne sont pas calées.

2



1. Ouvrir les paquets de dalles au moment de la pose (ils étaient stockés à plat dans un endroit sec).

2. Poser la première dalle le long d'un mur droit, en interposant des cales de 8 ou 10 mm d'épaisseur entre le mur et la dalle pour ménager un jeu de dilatation en périphérie. Poursuivre la pose comme en page suivante.

# POSE CONTRE DES RÈGLES



Il est fréquent dans les maisons anciennes qu'aucun mur ne soit suffisamment droit pour servir d'appui. Placer des règles ou des planches parfaitement droites et à bords parallèles (par exemple des plinthes) contre deux murs en angle, et les caler pour qu'elles forment un angle droit.



**1. Poser la première dalle à l'angle des deux règles, rainures côté mur.**

**2. Poser les suivantes — une d'un côté, une de l'autre — "en escalier".**

**3. Encoller la joue supérieure de la rainure avec de la colle vinylique spéciale pour parquet flottant.**

**4. Positionner la dalle à la main en la faisant glisser. Pour obtenir un emboîtement parfait, frapper de petits coups avec un marteau et une cale de bois pour ne pas endommager la dalle. Il est impératif de taper avec délicatesse en alternance sur les deux côtés de la dalle, en veillant à ne pas décaler les dalles précédentes dont la colle est en cours de séchage.**

# DÉCOUPES DE BORDURE

Une fois que toutes les dalles entières ont été posées, il reste à mettre en place les dalles de bordure tout autour de la pièce.

On peut tracer la découpe en mesurant l'espace à couvrir et en le reportant sur une dalle entière. Cependant, si le mur n'est pas parallèle à la rangée de dalles posées,

il vaut mieux utiliser la technique de superposition :

**1. Placer une dalle entière exactement en superposition avec la dalle de la rangée posée. On l'appellera "dalle A".**

**2. Placer une autre dalle dont on a supprimé les languettes — appelée "dalle B" — sur la dalle A, et l'appuyer contre**

**le mur (sans oublier les cales de jeu). Le bord de la dalle B sert de règle pour effectuer le tracé sur la dalle A.**

**3. Découper la dalle A selon le tracé, la positionner "à blanc" (sans colle), pour vérifier son ajustage; la rectifier au besoin. L'encoller et la mettre en place, sans oublier les cales le long du mur.**

