

Poser un lavabo ou une vasque

POSER UN LAVABO

Un petit lavabo suspendu, un lave-mains ou un lavabo sur colonne se posent avec les mêmes techniques en trois étapes principales.

1. Équipement de l'appareil, de son système d'évacuation et de sa robinetterie. 2. Fixation au mur. 3. Raccordement aux canalisations d'alimentation et d'évacuation. Pour le lavabo sur colonne, il faut ajouter la mise en place de celle-ci.

FIXATION

Utiliser un ensemble de fixation spécial pour appareils suspendus. Chaque fixation comporte une cheville, une vis à double filetage et un écrou en nylon qui fait joint avec la céramique.



1. Tracer les trous de fixation. Percer et cheviller en utilisant des chevilles adaptées au matériau du mur.

2. Monter la robinetterie après avoir percé la céramique.

3. Fixer la bonde et le siphon sur le lavabo.

4. Raccorder les deux parties de la tirette de bonde.

5. Fixer le lavabo avec des écrous en nylon spéciaux pour lavabo.

6. Raccorder le siphon à la canalisation d'évacuation et la robinetterie aux alimentations à l'aide de flexibles à raccords rapides.



POSER UNE VASQUE

La pose d'une vasque sur un meuble ou un plan-vasque est pratiquement identique à celle d'un évier sur un plan de travail de cuisine



1. Tracer sur le plan de travail la découpe de la vasque. Un gabarit est souvent fourni avec la vasque.

2. Découper l'encastrement à la scie sauteuse après avoir percé un trou pour le passage de la lame.

3. Fixer le robinet sur le lavabo après l'avoir équipé de ses vis de fixation et de ses flexibles de raccordement.

4. Fixer le système d'évacuation du trop-plein.

5. Poser la bonde et y raccorder le tuyau souple du trop-plein.

6. Déposer un cordon de mastic silicone à la périphérie de la vasque.

7. Encastrer la vasque à son emplacement, appuyer pour écraser le mastic qui assurera la fixation de la vasque et l'étanchéité entre elle et le plan-vasque.

8. Raccorder les flexibles de la robinetterie aux canalisations et le siphon à la canalisation d'évacuation.

