

Poser un revêtement de sol en plastique



Les revêtements de sol en plastique sont souvent utilisés dans les pièces humides ou techniques comme la cuisine ou la salle de bains.

Leurs avantages essentiels sont leur facilité d'entretien et leur salubrité. Leur surface plane et lisse, sans joint, est une garantie de propreté. On les conseille, pour cette raison, dans les chambres des jeunes enfants et des personnes asthmatiques ou sensibles aux acariens.

La technique de pose d'un revêtement de sol en plastique est identique à celle de la moquette hormis, éventuellement, le joint entre deux lés : mise en place, découpes périphériques et fixation (*Voir pages précédentes*). Les revêtements plastiques, que l'on appelle à tort des linos, sont pratiquement toujours des revêtements vinyliques ayant une largeur

de 2, 3 ou 4 m. On les pose avec de la colle, du fixateur ou sur adhésif double face.

Choisir une colle ou un fixateur pour revêtements plastiques.

RACCORD SUPERPOSÉ

Si la lisière d'un revêtement de sol vinylique mince n'est pas parfaitement plane (légèrement ondulée), le raccord entre deux lés risque d'être imprécis. Faire chevaucher les deux lés d'une dizaine de centimètres et procéder à une superposition avec découpe double.

1. Poser une règle métallique au milieu de la superposition et couper les deux épaisseurs ensemble, avec le couteau universel muni d'une lame neuve.

2. Soulever le revêtement pour enlever la bande. Les deux lés joignent ensuite parfaitement.

1



2



JOINT ÉTANCHE

Dans une salle de bains ou une cuisine, lorsque le revêtement est posé en plusieurs lés avec un joint, rendre celui-ci étanche avec un filet de colle spéciale.



- Entreposer le rouleau de revêtement dans sa pièce de destination 48 h à l'avance.
- Poser un revêtement vinylique à une température ambiante comprise entre 18 et 22 °C. À une température trop basse, il est moins souple.

Conseils