

Poser un tube fluorescent

Le tube fluorescent, que l'on appelle souvent (à tort) tube néon, est un éclairage économique. Il est constitué d'un tube et de son support, d'une réglette avec deux douilles, d'un transformateur et d'un starter.

Très souvent, les réglettes sont vendues à finir d'assembler. Selon les modèles, il peut y avoir quelques variantes, mais le principe de fonctionnement reste toujours le même.



ASSEMBLER LA RÉGLETTE





1. Ouvrir le capot de la réglette. Il peut être simplement clipsé ou maintenu par des vis.

2. Mettre en place les douilles connectées.

3. Enfiler la douille dans son support, par en dessous.

4. Pousser avec le doigt pour la clipser dans le trou.

5. Procéder de même pour la seconde douille, de l'autre côté de la réglette.

6. Le starter, relié à la douille, est monté sur un support à clipser dans deux trous.

7. Clipser le support du starter en appuyant.

8. Le capot métallique est raccordé à la terre. Le débrancher pour faciliter la pose de la réglette.

9. Fixer la réglette en place.

10. Raccorder les fils d'alimentation à la barrette de connexion de la réglette.

11. Rebrancher la liaison de terre du capot.

12. Poser le capot.

13. Monter le tube sur ses douilles

