

Poser un vinyle mural



La pose d'un revêtement mural plastique fait appel à des techniques proches de celles des papiers peints et des revêtements muraux textiles, ce qui n'exclut pas de lire la notice de pose avant de commencer.

RÈGLES DE POSE SPÉCIFIQUES

- Le mur à revêtir doit être sain, propre et sec; au besoin le préparer
- Les revêtements muraux plastiques sont essentiellement de trois types en fonction de leur support : les revêtements à support papier qui se présentent comme des papiers peints vinyles très épais, ceux à support plastique et ceux à support textile.
- Choisir une colle adaptée au revêtement selon les indi-

cations de la notice de pose. Les colles spéciales pour plastiques muraux ont à la fois un fort pouvoir adhésif et un bon "pouvoir glissant" qui permet de déplacer le lé sur le mur afin de le positionner avec précision.

- Les revêtements plastiques à support papier se posent comme les revêtements textiles, en étalant la colle au rouleau de laine

Les autres se posent en étalant la colle à la spatule dentée.





1. Tracer l'axe de pose à partir de l'angle du mur, à une largeur de lé moins 3 ou 4 cm.

2. Encoller le mur à la spatule dentée.

3. Les vinyles muraux ont souvent un décor qui nécessite un raccord ; le prévoir lors de la découpe.

4. Afficher le lé (découpé à la hauteur à tapisser plus 10 cm) en le faisant déborder de 5 cm sur le plafond.

5. Positionner le bord du lé le long de l'axe de pose.

6. Maroufler à la spatule plastique de haut en bas et du centre vers les bords.

7. Poser le lé suivant, en veillant à bien raccorder les motifs.

8. Le "pouvoir glissant" de la colle permet de déplacer le lé sur le mur.

9. Araser les angles de murs et les bords de plafond au cutter, en prenant appui sur un couteau à enduire.

10. Les vinyles étant assez rigides, ils sont faciles à découper au cutter, autour des ouvertures par exemple.

11. Cette rigidité ne permet pas le pliage dans les angles. Couper le revêtement à ras de l'angle.

12. Dans les pièces humides (cuisine, salle de bains), déposer un joint d'étanchéité au silicone dans les angles.



TISSU DE VERRE À PEINDRE

Le tissu de verre, appelé aussi "toile de verre", est un revêtement "technique" utilisé sur les murs ou les plafonds pour couvrir les fissures, et parce qu'il est incombustible. Il est destiné à être peint, en général avec une peinture acrylique. Sa pose est identique à celle d'un revêtement plastique.

