Poser une tringle à rideaux

La tringle à rideaux est un élément important du décor de la fenêtre. À la tringle chemin de fer, commode mais peu esthétique, on préfère souvent les tringles décoratives, barres de bois ou de style ; mais le principe de pose est le même pour les différents types de tringles.

Règles de base

• Hauteur de la tringle au-dessus de la fenêtre :
Le bas de la tringle doit être au moins à 5 cm au-dessus de la fenêtre.
Lorsque l'on installe une cantonnière, placer la tringle environ 20 cm au-dessus de la fenêtre.

• Distance de la tringle au mur :
Pour de nombreux modèles de tringles, la distance entre la tringle et le mur est donnée par la longueur des supports. Dans tous les autres cas, on prévoit une distance de 10 à 15 cm.

• Distance entre la fenêtre et les extrémités de la tringle :
Cette distance est variable selon la largeur de la fenêtre et selon que la tringle porte un ou deux rideaux. C'est elle qui définit la longueur de la tringle à rideaux.
Le tableau ci-dessous donne les longueurs indicatives de tringles pour un rideau s'ouvrant d'un seul côté, ou pour deux rideaux s'ouvrant de part et d'autre.

POSITION DES SUPPORTS

Selon la forme et le style de support, la distance entre un support et le bout de tringle peut varier pour des raisons esthétiques, mais on prévoit, en général, 5 à 10 cm. Tracer l'axe du support à partir du tracé de bout de tringle, par exemple à 8 cm, et positionner le support sur ce tracé d'axe pour marquer avec précision le ou les points de fixation, selon le type de support.

LARGEUR DE FENÊTRE en cm	TRINGLE À 1 RIDEAU en cm	TRINGLE À 2 RIDEAUX en cm
65	120	
75	140	120
85	150	130
95	160	140
105	180	150
120	200	170
130	215	180
145	235	200
160	260	220
180	280	240
190	295	250
200	320	265
220	340	280
230	355	300
240	360	315
250	390	320
265	400	340
275		350
315		400

1

2

3

4

5

1. Couper la tringle à la bonne longueur. Une boîte à onglets permet une coupe bien d'équerre.

2. Après avoir tracé l'axe de la fenêtre, tracer le centre de la tringle.

3. Faire coïncider les deux tracés et reporter sur le mur les extrémités de la tringle.

4. Tracer l'emplacement d'un support en tenant compte de son système de fixation et de sa position par rapport à l'extrémité de la tringle.

5. Percer avec une mèche adaptée les trous de fixation du support.

6. Cheviller en choisissant des chevilles adaptées au matériau du mur.

7. Visser le support. Ici, le support de tringle en bois n'a qu'une fixation centrale.

8. Poser la tringle sur le support et la positionner bien horizontalement pour tracer l'emplacement du second support.

6

7

8

MODES DE POSE DES SUPPORTS

• La pose la plus courante se fait contre le mur de la fenêtre : en applique.
• Dans le cas d'une baie large, entre deux murs, la pose se fait "entre murs" avec des supports "naissance".

• Pour une fenêtre placée près d'un mur, la pose est mixte, avec un support en applique et un support "naissance".
• On peut aussi réaliser une pose en plafond, les supports étant fixés verticalement au plafond.

9

10

11

12

9. Fixer le second support. Pour certaines tringles, comme celle-ci, le support se fixe sur la platine qui a été fixée au mur.

10. Monter un embout de tringle. Le second sera monté une fois la tringle fixée sur les supports.

11. Enfiler les anneaux sur la tringle, la placer et la fixer sur ses supports.

12. Fixer les supports d'agrafes de rideaux sur les anneaux.

13. Accrocher les agrafes de rideaux sur les supports.

13

DOSSERET DE LIT EN COUSSINS

À la fois très décoratif et confortable, ce dosseret de lit en coussins est facile à réaliser.
Il est constitué de deux coussins pourvus de passants et enfilés sur une tringle à rideaux fixée au mur, au-dessus du lit.
Choisir une tringle à rideaux de petit diamètre, 16 ou 20 mm, et la fixer par trois supports, un à chaque bout et un au centre.