

Ragréer un sol en ciment

Pour poser un revêtement de sol mince, il est indispensable que la surface soit plane, ce qui n'est pas le cas d'une dalle de béton ou d'un vieux carrelage. La solution consiste à appliquer, sur le sol existant, un enduit que l'on appelle "enduit de ragréage" ou "enduit de lissage de sol".

L'enduit spécialement conçu pour le ragréage a une qualité spécifique : il est auto-lissant, c'est-à-dire qu'il s'étale "presque" tout seul. Il donne une surface lisse prête à recevoir, après séchage, n'importe quel revêtement

de sol mince ou plat tel que les moquettes, les aiguilletés, les vinyles, les linos, les revêtements naturels (jute, coco), les parquets à coller, etc. Il s'utilise aussi avant d'appliquer une peinture de sol.

- Respecter le dosage indiqué sur l'emballage de l'enduit.
- Commencer au fond de la pièce, et étaler l'enduit en reculant jusqu'à la porte.

Conseils

1



1. Faire sauter les coulures de ciment au burin, et éliminer les grosses salissures à la spatule.

2



2. Passer la pierre à poncer sur les aspérités de ciment.

3



3. Dépoussiérer à l'aspirateur.

4. Appliquer un primaire d'accrochage qui assurera le collage de l'enduit sur le sol.

4



5



5. Mélanger l'enduit de ragréage avec de l'eau à l'aide d'un mélangeur rotatif monté sur le mandrin d'une perceuse.

6



6. Verser le mélange sur le sol.

7



7. Aussitôt, aider l'enduit à s'étaler avec un plâtroir.