

Réparer une chaise cannée



Le cannage est fixé sur le cadre du siège dans une gorge, où il est bloqué par un jonc en rotin et de la colle. La gorge doit avoir une profondeur de 10 mm et une largeur de 5 mm. Elle peut être réalisée à la défonceuse

1



2



Le cannage traditionnel est un tissage très précis d'éclisses de rotin. Cette technique artisanale qui demande un sérieux tour de main a tendance à disparaître et, de plus en plus souvent, les sièges cannés sont revêtus de cannage préfabriqué qui se présente en rouleau.

Artisanal ou préfabriqué, le cannage est un habillage de siège qui s'use et qui peut se déchirer : une chaise cannée supporte mal d'être utilisée comme escabeau. Le cannage préfabriqué permet au bricoleur de procéder à la réparation sans technique ni outillage particuliers.

1. Enlever le cannage d'origine à l'aide d'un ciseau à bois de faible largeur. Dans notre exemple, le tabouret étant déjà habillé de cannage préfabriqué, on sort le jonc de fixation de la gorge périphérique du siège.

2. Utiliser un cutter ou un couteau universel pour couper le cannage afin de dégager le siège.



3. Gratter soigneusement le fond de la gorge afin d'éliminer les morceaux de cannage et les traces de colle.



4. Utiliser le siège pour tracer sa forme sur le cannage.



5. Couper le cannage avec des ciseaux aux dimensions nécessaires : 1 cm de plus que l'extérieur de la gorge.



6. Laisser tremper le cannage dans de l'eau claire à température ambiante jusqu'à ce qu'il se ramollisse. Le sortir et le laisser égoutter.



7. Dépoussiérer la gorge du siège.

8. Positionner le cannage sur le siège de façon qu'il déborde de 5 mm tout autour de la gorge. Le maintenir par une baguette de bois agrafée de chaque côté du cadre.



9. Faire pénétrer le cannage dans la gorge avec la pointe des ciseaux.



10. Encoller abondamment la gorge avec de la colle à bois.



11. Le jonc est placé dans la gorge pour coincer le cannage.



12. Comme il rentre en force, utiliser une cale en bois et un marteau pour l'enfoncer, et laisser sécher la colle 24 h avant d'utiliser le tabouret.

