

Un placard rustique à portes battantes



1. Préparer la joue en fixant les tasseaux de pose des tablettes d'aménagement et un tasseau de fixation au sol.

2. Fixer sur les murs tous les tasseaux horizontaux pour les tablettes intérieures et le plafond du placard...

3. ... et un tasseau vertical pour fixer le cadre du premier bloc-porte perpendiculairement au mur.

1



2



3



Ce placard a été réalisé avec deux blocs-portes de communication en sapin (ici, ils ont été choisis du même modèle que la porte d'entrée de la pièce), une joue en contreplaqué, un plafond en mélaminé et quelques tasseaux. Pour les finitions, de la corniche en polyuréthane, du couvre-joint en sapin, de la peinture blanche et deux teintures à bois ont été utilisés.

L'aménagement intérieur est constitué de tablettes mélaminées (un montant et des tablettes horizontales), d'une barre de penderie avec deux supports "naissance" et d'éléments de rangement en fil : tiroir coulissant, casier suspendu sous tablette, porte-chaussures.

4. Fixer ce bloc-porte sur le tasseau, en le vissant par l'intérieur.

5. De l'autre côté, vérifier le parallélisme du bloc-porte avec le mur.

6. Le fixer au sol avec une équerre.

7. Positionner le second bloc-porte contre le premier et les assembler par deux serre-joints.

8. Positionner la joue.

9. La visser contre le bloc-porte.

10. Visser ensemble les deux blocs-portes et enlever les serre-joints.

11. Fixer un tasseau vertical pour y visser la joue perpendiculairement au mur.

12. Poser le plafond et le visser sur ses tasseaux de support, sur la joue et sur les blocs-portes.

13. Préparer le montant central en y vissant les tasseaux de support et le positionner en même temps que les tablettes horizontales.

14. Fixer les tablettes sur les tasseaux par quelques vis.

