

Teinter le bois

On teinte le bois avant d'y appliquer une finition transparente, vernis ou cire. Les teintures à bois sont constituées de pigments en solution dans de l'alcool ou dans de l'eau.

Trois types de teintures pour bois sont couramment utilisés :

• **Teintures à l'eau.** Plutôt destinées aux bois tendres, comme le pin ou le sapin, elles existent en différents tons de bois : chêne clair, chêne moyen, chêne foncé, châtaignier, merisier, acajou, etc.; et en couleurs (rouge, bleu, jaune, vert, gris, blanc...). La plus ancienne des teintures à l'eau est le brou de noix qui, selon sa dilution, donne un ton plus ou moins foncé.

• **Teintures à l'alcool.** Elles

pénètrent plus dans le bois et conviennent donc mieux pour teinter les bois durs comme le chêne, le hêtre, le châtaignier... dans les tons bois.

• **Teintures "teinte et cire" à l'eau.** Elles contiennent des cires en émulsion et ont un double effet : teinter et apporter une légère protection cirée. Elles ne peuvent être recouvertes que par une cire.

Attention ! On ne peut teinter que du bois brut. La teinture ne "prend" pas sur la cire ou le vernis.

- Appliquer la teinture à une température ambiante comprise entre 15 et 25 °C.
- Si, pour teinter une grande surface, plusieurs bidons de teinture sont nécessaires, les mélanger dans un récipient de taille suffisante pour obtenir une teinte homogène.

Conseils



1. Poncer la surface à teinter avec un abrasif fin.

2. Mélanger la teinture dans un récipient, ou agiter le flacon.

3. Appliquer la teinture au pinceau, à l'éponge ou à la mèche de coton (avec des gants) dans le sens des fibres du bois.

4. Essuyer, dès l'application, avec un chiffon propre pour enlever le surplus de teinture et égaliser la teinte.

5. Après séchage complet de la teinture, appliquer une couche de "fondur" : il fixe la teinte, garnit les pores du bois et égalise sa surface. Enfin, il protège le bois contre les taches.

